キャリングティーネット 取扱説明書

●この度は、キャリングティーネットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
●キャリングティーネットの取り扱いに際しては、必ずこの「取扱説明書」を参考に行ってください。
●ご使用前に安全上のご注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この「取扱説明書」は使用者がいつでも読めるところに大切に保管してください。

⚠ 安全上のご注意 必ず守ってください

※ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
※絵表示と意味は次のようになっています。

⚠ **警 告** 取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠ **注 意** 取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

禁止の行為であることを告げるものです。

守っていただくべき義務行為を示しています。

⚠ 警 告

- 周囲に誰もいないことを確認して組み立ててください。
- 必ず大人の方か、大人の方の指導の元で組み立て、収納してください。
- フレームの組み立て、収納時は接合部に指を挟まないよう十分注意してください。
- 使用の前に必ず、ネットの破れやその他の異常がないか確認してください。異常がある場合は使用せず、必ず販売店にご相談ください。
- ネットの周りに誰もいないことを確認してから使用してください。
- 風の強い日又は、突風の吹く恐れのある日はネットが倒れたり、飛ばされたりする恐れがありますので使用しないでください。
- 野球・ソフトボールのティーバッティングの用途以外に使用しないでください。
- ネットにぶら下がったり、引きずったりしないでください。

⚠ 注 意

- ネットは必ず固定用クイやおもしで固定して使用してください。
- ネットを使用するときは周囲の物を破損する事が無いようにスペースを確保してください。
- フロントパネル(上)・(下)およびネット部は組立・収納・ボール回収時に踏まないでください。ネット部が破れる可能性があります。

商品特徴

▶組立が簡単
▶コンパクト収納
▶軽量のため移動が簡単
▶ボールの収集・取り出しが簡単

各部の名称・商品明細

〔完成図〕



〈サイズ〉
天地　207cm
左右　207cm
奥行　207cm

〈質量〉
約7kg


ポールケース


ポール2本

固定用クイ5本

組み立て方法

①キャリングティーネットをキャリーケースから取り出し、人のいない場所に置いてください。
次に、丸くなっているティーネットを広げてください。〔図-1〕

〔図-1〕

②前面フレームを立て、サイドパネルの端にきっちりと接続させたポールを通します。〔図-2〕



〔図-2〕

③ポールの先を土台フレーム側の穴に差し込みます。〔図-3〕

④ストッパーをポールが抜けないよう奥までしっかり押し込み止めます。〔図-4〕

⑤ポールの先を前面フレーム側の穴に合わせポールストッパーをポールにしっかりと奥まで押し込み止めます。〔図-5〕
※ポールストッパーの矢印が必ず下向きになるようにして入れてください。



〔図-3〕

⑥もう一方のポールも②～⑤の作業を繰り返します。

⑦付属の固定用クイを土台フレームに付いている固定用テープ(赤)の穴に指し込み、地面に打ち込みネットを固定します。〔図-6〕
※クイの打てない場所では必ずおもしを5箇所＝固定用テープ(赤)の上に置いてください。


〔図-4〕


〔図-5〕

〔図-6〕

収納方法

①ネットを固定している固定用クイを全て抜き取りキャリーケースの収納ポケットにしまってください。

②ポールを固定している下側のストッパーから先に外し、ポールを両側のサイドパネルから抜き取り、ポールケースに二つ折りにして収納してください。

③前面フレームを倒し土台フレームと重ね、前面フレームに付いている黄色のテープで前面フレームと土台フレームをしっかりと固定します。〔図-7〕

〔図-7〕

④⚾(ボール)マーク側の対角になる場所で⚾(矢印付ボール)マーク側の前面フレームと土台フレームの角を持ちます。〔図-8〕次に、左手で身体の左横にあるフレームを持ちます。⚾(矢印付ボール)マーク側の前面フレームと土台フレームの角を右手で一緒に持ち、対角の⚾(ボール)マークの約30cm手前におろします。〔図-9〕


〔図-8〕

〔図-9〕

⑤右手で持った⚾(矢印付ボール)マーク側の前面フレームと土台フレームの角を足元方向に巻き込むように入れ、左手で持った側面のフレームを地面に向けて傾けます。〔図-10〕

⑥左手で持ち傾けた側面の上に、右手で持った側面を重ねるように倒します。〔図-11〕

⑦全て重なり平らになったネットキャリーケースに収納します。〔図-12〕

〔図-10〕

〔図-11〕


〔図-12〕

MIZUNO THE WORLD OF SPORTS
これらはミズノ株式会社の登録商標です。

ミズノ株式会社
「ミズノお客様相談センター」(フリーダイヤル)0120-320-799
〒101-8477 東京都千代田区神田小川町3-22
〒559-8510 大阪市住之江区南港北1-12-35

Printed in Japan
1209